お客様各位

⚠ 地震発生時のクレーン使用に関する安全上のお願い

平素より弊社製クレーンをご利用いただき、誠にありがとうございます。
地震発生時には、強い揺れによりクレーンが大きく振れたり、損傷した部材が落下したりする危険があります。

地震による被害を最小限にするため、以下の事項を必ず遵守いただきますよう、お願いいたします。

① クレーンの保管位置を定めてください

クレーンはあらかじめ保管位置を定めておき、使用しない時は必ず安全な保管位置へ移動しておいてください。

② 作業終了後は保管位置へ戻してください



作業終了後は、クレーンを速やかに所定の保管位置へ移動し、安全な状態で保管してください。

③ 地震時には、つり荷やクレーンの真下に立ち入らないでください



作業中・待機中を問わず、つり荷の真下には絶対に入らないでください。万が一の落下や設備の損傷により、重大な人身事故が発生する恐れがあります。

④ 地震の危険性について



地震は非常に大きな破壊力を持っています。過去の地震においても、多くの設備や構造物が損傷・倒壊しており、想定外の被害が発生する場合があります。安全確保のため、日頃から地震を想定した設備管理と安全行動をお願いいたします。

⚠ ご注意ください!

- **地震の揺れを感じた時は、直ちに作業を中断し、身の安全を確保してください。**
- **地震後(震度4以上)は、クレーンおよび周辺設備を点検してからご使用してください。**

お客様ならびに作業者の皆様の安全確保のため、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

日本ホイスト株式会社